


ENCHUFES TRASEROS



7330-L2



7330-L2 y 7330-L10

Código	Para digital/reloj indicador
7330-L1	2311
7330-L2	2308
	2309 (excepto 2309-30, 2309-30F)
	2313
	2314
	2324
	2316

Código	Para digital/reloj indicador
7330-L5	2103
	2104
	2108
	2109
	2112
	2113
2115	
7330-L10	2310